

Beskrivning av din elanläggning

Lägenheten är ansluten till ett för samfälligheten gemensamt fastighetsabonnemang för el med växelström 400/230V. Observera att du därmed inte har något eget el-abonnemang.

I lägenheten finns en kombinerad elcentral/IT-skåp med huvudbrytare, automatsäkringar och jordfelsbrytare för hela lägenheten. Elsystemet är jordat och det finns en jordfelsbrytare installerad i din elcentral. Jordfelsbrytaren ska funktionsprovas en gång i kvartalet genom att trycka på testknappen. Bruksanvisning finns i anslutning till din elcentral.

I elcentralen finns även en undermätare för mätning av din el (fjärravläsning). Informationen skickas till samfälligheten för fakturering till dig på avin för månadsavgiften. Detta sker med eftersläpning om ca 3–6 månader då månadsavgifterna skickas ut kvartalsvis i förskott.

Det kan hända att jordfelsbrytaren löser ut. Det vanligaste felet brukar vara maskinen eller lampan som du anslutit till eluttaget. Prova att sätta maskinen eller lampan i ett annat eluttag innan du gör en felanmälan till kundservice. Utlöser jordfelsbrytaren även då så är det maskinen eller lampan som är felaktig. Fungerar det med en annan lampa eller maskin i eluttaget så är det inget fel på anläggningen.

Belysningsarmaturer

Fasta belysningsarmaturer finns i badrumstak (spotlights) och under överskåp i kök (bänkbelysning).

I övriga rum är det lampputtag i tak. Dessa är av typen DCL (vilket står för Devices for Connection of Luminaires). Sedan den första april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige. Standarden som reglerar detta baseras på ett EU-direktiv med syfte att öka säkerheten samt underlätta handeln på europamarknaden.

Brandvarnare

Lägenheten är utrustad med brandvarnare, vilket är ett krav att ha. Brandvarnaren ska testas med jämna mellanrum så att du vet att den fungerar. Den ska även hållas ren. Brandvarnaren är fastighetsägarens ansvar så kontakta föreningen via felanmälan om det är något fel på denna.