

Fönster

Fönster är levererade av Leiab. Oftast är ett fönster i varje rum öppningsbart och avsett för vädring. Vissa fönster är brandklassade och har inga öppningsbeslag monterade. Till dessa hör särskilt beslag för att öppna vid rengöring.

Fönstren är beslagda med barnsäkerhetsbeslag både vid öppningsbeslaget (tvågreppsöppning) och i överkant för att hindra att fönstret ställs på gavel. Vid rengöring måste detta beslag klickas av för att kunna öppna fönstret i sin helhet.

Fönsterna är tillverkade med fyra glas (i vissa fall tre glas) och har en hög energiklassning. Detta kan ge kondensbildning på glaset vid vissa årstider, speciellt vår och höst, när temperaturskillnaden är stor mellan inne och ute och luftfuktigheten hög. Om kondensbildningen sitter på utsidan av fönstret är det normalt sett inget fel på fönstret utan ett tecken på att du har ett välisolerat fönster. Se leverantörens anvisningar angående kondens på fönster för mer information. Är det imma på insidan av fönstret kan det tyda på problem med ventilationen, kontakta då kundservice.

I fönstret finns det dräneringshål som måste hållas öppna, följ leverantörens anvisningar.

Installation av persienner

Beroende på vilken modell ditt fönster har kan persiennerna monteras olika, antingen mellan glaset eller invändigt.

Notera att du enbart bör montera ljusa persienner då mörka persienner alstrar värme vilket kan leda till att glaset spricker. Skulle detta ske gäller inga garantier. Tänk också på att fönstrets ljud- och värmeisolering försämras vid montage av mellanglaspersienner.

Fönsterdörrar

Fönsterdörrarna är levererade av Leiab.

Fönsterdörren är försedd med en dörrbroms som låser dörrens läge när handtaget fälls ner. När dörren är i låst läge, tryck inte på den och lämna den inte heller uppställd vid blåst då dörrbromsen riskerar att gå sönder.

Gångjärn, låscylindrar, handtag samt låskolvar i fönsterdörrar är viktiga att smörja med intervall enligt anvisningarna. Innan du gör en felanmälan att ett handtag är trögt eller att det är svårt att stänga fönsterdörren, prova att smörja låskolven och handtagets fäste. Lösa handtag skruvar du åt.