

Öppna med tagg

Lägg taggen mot den övre delen av låset. Håll still i några sekunder.

När du hör en glad trudelutt och hänglåssymbolen blir grön så kan du öppna dörren.

Open with the tag

Hold the tag to the top part of the lock. Keep still for a few seconds.

When you hear a happy sound, and the padlock symbol turns green you can open the door.

Öppna med kod

Tryck in din kod och tryck sedan på knappen med hänglåset. Nu kan du öppna dörren.

Open with code

Enter your code and then push the button with the padlock symbol. Now you can open the door.



Ha inte för bråttom, ta det lugnt!

Don't rush it, have patience!

Öppna från insidan

Vrid vredet åt det håll som handtaget sitter, som den pekar. Som på bilden här, vrid åt vänster.

Om handtaget i din lägenhet sticker ut på höger sida, vrid åt höger. ↻

Open from inside

Turn the knob to the same side as the handle is, is pointing. In this picture, turn to the left.

If the handle in your apartment is on the right side, turn the knob to the right. ↻



Säkerställ att dörren är låst innan du går hemifrån!

Make sure the door is locked before you leave!