



## Programmering som Stand-alone: (dörren bör vara öppen under programmeringen)

Masterkod är definierad av ägaren vid uppstart av ett nytt lås, 6 till 10 siffror.

Bekräfta val med låsapp-knappen (kortat till låsapp i guiden). Låsknappen ger möjlighet att lägga till flera användare i rad i meny 3 och 4 (kortat till lås i guiden)

Backa från en undermeny med låsknappen

Meny	Inställning	Knappsekvens
1	Språkinställningar	Tryck, låsapp-masterkod-låsapp 1-låsapp 1-låsapp för Danska 2-låsapp för Norska 3-låsapp för Svenska 4-låsapp för Engelska Bekräfta med -låsapp
2	Registrering/byte av masterkod	Tryck, låsapp-masterkod-låsapp 2-låsapp Ange ny masterkod, 6 till 10 siffror. Bekräfta med låsapp
3	Registrering av användarkoder	Tryck, låsapp-masterkod-låsapp 3-låsapp 1-låsapp för att lägga till Välj plats (minnesplats) 01 till 30-låsapp Välj användarkod (samma längd som masterkod)-låsapp Tryck -lås för att lägga till fler användarkoder, -låsapp för avsluta 3-låsapp för att radera användarkod Välj plats (minnesplats) Bekräfta med -låsapp
4	Registrering av nyckelbrickor	Tryck, låsapp-masterkod-låsapp 4-låsapp 1-låsapp för att lägga till nyckelbricka Välj plats (minnesplats) 01 till 30-låsapp Visa vald nyckelbricka för utsidans kortläsare, ljud bekräftar. Välj frivillig 4-siffrig PIN-kod knuten till kortet och bekräfta med -låsapp eller Tryck-lås för att lägga till fler nyckelbrickor, -låsapp för avsluta bekräfta med -låsapp 3-låsapp för att radera nyckelbricka Välj plats (minnesplats) Bekräfta med -låsapp
5	Registrering av dygnskod (24h) 4 siffror	Tryck, låsapp-masterkod-låsapp 5-låsapp Välj 4-siffrig kod Bekräfta med -låsapp Radera dygnskod, hoppa över kod och -låsapp
6	Automatisk låsning	Tryck, låsapp-masterkod-låsapp Tryck 6-låsapp Tryck 1 för automatisk låsning Tryck 3 för deaktivering Bekräfta med -låsapp
7	Ljudinställningar	Tryck, låsapp-masterkod-låsapp
	Felmeddelande alltid aktiverat	Tryck 7-låsapp Tryck 1 Ljud av Tryck 2 volym låg Tryck 3 volym hög Bekräfta med -låsapp
8	Inställning ringklocka	Tryck, låsapp-masterkod-låsapp 8-låsapp 1-ljud av 2-låg volym 3-hög volym Bekräfta med -låsapp
9	Avancerade inställningar	Tryck, låsapp-masterkod-låsapp 9-låsapp Välj undermeny 1, 2 eller 3
	Undermenyer till 9	
9.1	Blockering av användarkoder <i>Användarkoder blockerade i bortasäkert läge</i>	1-låsapp 1 för att aktivera kodblockering 3 för att deaktivera kodblockering Bekräfta med -låsapp
9.2	Aktivera stöd för äldre nyckelbrickor <i>Gör att äldre, V2, V2N brickor fungerar i låset</i>	2-låsapp 1 för att aktivera äldre nyckelbrickor 3 för att deaktivera äldre nyckelbrickor Bekräfta med -låsapp
9.3	Kräv nyckelbricka vid låsning <i>Låsknappen på knappsatsen blockerad</i>	3-låsapp 1 för att kräva nyckelbricka för att låsa 3 för att inte kräva nyckelbricka för att låsa Bekräfta med -låsapp